

E350-mittari



1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot
4. Kytkeäntälaitteen painike

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta käytettäessä tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin 10 sekunnin ajan.

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Voit seurata kulutustasi mittarin näytöltä. Kokonaisenergia-lukema (2) ja testinäyttö vaihtelevat näytöllä automaattisesti. Tilatunniste (1) kertoo, onko sähköt katkaistu vai kytketty päälle.

1. Tilatunniste:

- ☒ sähköt katkaistu
- ei tunnistetta, kun sähköt päällä

2. Energialukema