

ET10-mittari



1. Näyttö

2. Hälytyksen merkkivalo

3. Kytkentälaitteen painikkeen merkkivalo

- * Vihreä valo palaa: sähköt päällä
- * Vihreä valo ei pala: sähköt katkaistu
- * Vihreä valo vilkkuu: sähköt voi kytkeä päälle painikkeesta

4. Kytkentälaitteen painike

Kulutuksen seuraaminen ja sähköjen katkaiseminen

Voit seurata kulutustasi mittarin näytöltä. Kokonaisenergielukema ja testinäyttö vaihtelevat näytöllä automaattisesti.

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirto-yhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päälle-kytkentä tapahtuu samasta painikkeesta.

Huom! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

Huom! Jos hälytyksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti, laitteessa on vika. Ota silloin yhteyttä Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n vikapäivystykseen:

Työaikana p. 040 187 0200

Työajan ulkopuolella p. 040 039 2589